
2006
2006/07
2006/07
2007/08/09
2006
2006
R/VR
VA/CL
I/IP
C/B
VA/CL
P
[6700]
VA-C
R/VR
R/VR
P
P
VA/CL
[P400]
P 5000
[12350]
P 3000
[2700]
VA-C
S/SS-C
R/VR
VA-C
VA-C
I/EL
P 6450
[12900]
T/SA
VA
C/B-C 6000
VA/CL
P
T/SA
P 11500
[11500]
P
I/M1
R/PU
R/VR
R/PU
R/PU
R/VQ
R/VR
VA-C
R/VQ
A/A 450
VA 160
P
R/PC
R/PC
VA/CL
P
R/SP
P
P
R/PC
VA/CL-C
R/PC
R/VQ
R/VR
I/ND
ST
R/PC
R/PC
R/PU
C/M-C
P
VA/CL-C
[C/B-C su 224]
R/PC
R/PC
R/PC